

泥水比重測定器

マッドバランス

MUD BALANCE

マッドバランスは泥水の比重を現場で手軽に測定するのにもっとも多く使用されている泥水比重計です。

調整はメモリ管内部のスクリューの調整によって非常に簡単にできるようになっております。

測定範囲は 1.00～2.30、最小目盛は 0.01 です。



測定法

1. 測定する泥水試料をカップ内に一杯入れる。
2. 蓋をのせ静かに回しながら完全にカップと密着させる。
その場合、少量の泥水が蓋の上を開けてある小穴からあふれ出る。
3. 蓋の上の小穴を指でおさえておいて、カップの外側やアームに付いている泥水を、きれいに洗い取る。
4. ナイフエッジを静かに支持台の支点上へのせ、カップとアームがバランスするまで水準器を見ながらライダーを動かす。
5. バランスしたところでライダーの左側における比重を読む。
比重は少数点以下 2 桁で表わす。

ISO9001 認証取得

株式会社 山陽測器

<http://www.sanyou-sokki.co.jp>

広島市西区庚午北1丁目20-9

TEL 082-272-1567

FAX 082-273-6662

山口県周南市大字久米字迫明3118-5

TEL 0834-26-2110

FAX 0834-26-2130

大阪府茨木市真砂3丁目18-8

TEL 072-638-3021

FAX 072-638-3071